

Yellotab Support

Byte av roterande knivar

Byte av tallrik med roterande knivar

Written By: Lars Lindmark



INTRODUCTION

Byte av roterande kniv sker i följande steg.

- Ta av tändhatt innan arbete påbörjas
- Rengör Maskin med vatten
- Ställ maskinen på högkant
- Demontera kniv
- Montera ny kniv

*

Step 1 — Ta av tändhatten



⚠ För att förhindra oavsiktlig start

Step 2 — Ställ gräsklipparen på en stadig plats



- Ställ maskins på högkant

Vi gör det enkelt att förstå utan att förenkla